



SOS Locator

Nastavení funkce

určení polohy

ALIGATOR A330/A350

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciálními rozšířenými SOS funkcemi, které po aktivaci umožňují:

- Určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá např. běžný smartphone, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.
- Automatické odesílání polohy a informací o stavu telefonu
- Nastavení chování telefonu při stisku SOS tlačítka
- Automatické spojení s operátorem asistenční služby (např. SeniorInspect)

Uvedené funkce jsou dostupné jen, jsou-li aktivovány v nastavení telefonu. Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu přesnost zaměření klesá. **Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.**

Zapnutí určování polohy a rozšířených funkcí

1. Zvolte v menu:

Kontakty->SOS nastavení->Další nastavení

2. Telefon bude vyžadovat heslo telefonu. Standardní heslo je: 0000

3. Zvolte položku **SOS režim**. Nyní máte na výběr možnosti:

- **Normální** – určování polohy a rozšířené funkce jsou vypnuty
- **Speciální** – určování polohy a rozšířené funkce jsou zapnuty

Nastavení v režimu rozšířených funkcí

Pokud zvolíte rozšířené SOS funkce, můžete si vybrat, zda po stisku SOS tlačítka odešle telefon pouze SOS zprávu s polohou na přednastavená čísla nebo zda se bude také pokoušet na nastavená čísla automaticky zavolat. Standardně je volání při rozšířených funkcích vypnuto – odešle se jen SMS zpráva.

1. Zvolte v menu:

Kontakty->SOS nastavení->Další nastavení

2. Telefon bude vyžadovat heslo telefonu. Standardní heslo je: 0000

3. Zvolte položku SOS volání. Nyní máte na výběr možnosti:

- **Zap.** - volání je zapnuto
- **Vyp.** - volání je vypnuto (odešle se jen SMS)

Změna hesla telefonu

1. Zvolte v menu:

Nastavení->Nastavit heslo.

2. Po té nejprve vložte staré heslo a potom zadejte nové heslo.

Nové heslo se zadává dvakrát - nejprve jednou, po té ještě jednou pro potvrzení.

Vzdálené ovládání

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu nebo si nechat periodicky zasílat informace o Vaší poloze a stavu telefonu.

Jednorázové zjištění polohy Vašeho telefonu

Pošlete SMS na Váš telefon ve formátu:

***#CID,<IMEI>,01,<Tel.číslo>,0**

Periodické zasílání polohy Vašeho telefonu

Pošlete SMS na Váš telefon ve formátu:

***#CID,<IMEI>,01,<Tel.číslo>,<perioda>**

Zrušení periodického zasílání

Pošlete SMS na Váš telefon ve formátu:

***#CID,<IMEI>,00,<Tel.číslo>,0**

kde:

- **<IMEI>** je IMEI číslo Vašeho telefonu (zjistíte jej ze štítku pod baterií nebo vyťukáním kódu ***#06#** na klávesnici telefonu).
- **<Tel.číslo>** je telefonní číslo, na které má být odeslána zpráva s polohou a stavem telefonu.
- **<perioda>** je číslo v rozmezí 1-99, udává počet hodin mezi odesláním periodických zpráv s polohou a stavem. Např. 2 znamená odeslání zprávy jednou za 2 hodiny.