

ALIGATOR S4000

Deaktivace automatického vypínání Wifi po zhasnutí obrazovky.

Telefon je standardně nastaven tak, aby se síť WiFi krátce po zhasnutí obrazovky automaticky deaktivovala a nedocházelo tak k vybíjení baterie.

Chcete-li aby síť WiFi byla trvale zapnutá i po zhasnutí obrazovky, zvolte:

1. Nastavení → Bezdrátová připojení a sítě → Nastavení WiFi
2. stiskněte tlačítko Nabídka (levé tlačítko pod displejem)
3. zvolte Pokročilé → Zásady používání sítě WiFi v režimu spánku → Nikdy

Nyní se WiFi připojení k WiFi nebude po zhasnutí obrazovky automaticky vypínat.

Pozn.: za určitých okolností může i pře výše uvedené nastavení dojít k vypnutí WiFi připojení.