

**ALIGATOR**



# **Aligator T750**

**Tablet s operačním systémem ANDROID 4.1**

**Návod k použití**

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

# Obsah

Začínáme.....	3
Tlačítko napájení.....	3
Nabíjení.....	3
Odemčení obrazovky.....	3
Základní ovládání.....	3
Hlavní obrazovka, ikony, tlačítka, lišty a informační panel.....	3
Aplikace a widgety.....	4
Práce s hlavní obrazovkou.....	4
Nastavení jazyka.....	4
Vkládání textu.....	4
Připojení k počítači.....	5
Připojení k síti.....	5
Aplikace.....	5
Předinstalované aplikace.....	5
Prohlížeč www stránek.....	5
Fotoaparát/Kamera.....	6
Galerie.....	6
Hudba.....	6
Kalendář.....	6
Kalkulačka.....	7
Správce souborů.....	7
Systémová nastavení.....	7
Zvuk.....	8
Obraz.....	8
Aplikace.....	8
Datum a čas.....	8
Možnosti pro vývojáře – zapnutí akcelerace zobrazení.....	8
Bezpečnost a ekologie.....	8
Použitá elektrozařízení.....	8
Likvidace baterie.....	9
Prohlášení o shodě.....	9
Technické specifikace.....	10

# Začínáme

**Pozor!** Displej může být z výroby opatřen ochrannou fólií, kterou je možno odstranit. Doporučujeme ale ponechat ji na místě, dokud nedojde k jejímu opotřebení. Po té doporučujeme nahradit jí jinou vhodnou fólií z naší nabídky.

## Tlačítko napájení

**Dlouhým stiskem** (2-3 sek.)


zapnete/vypnete přístroj.

**Krátkým stiskem** vypnete/zapnete

obrazovku a vyvoláte režim spánku.

Když je obrazovka vypnutá, tablet je v režimu spánku a odběr el. proudu se sníží na minimum. Nezapomeňte vždy vypnout obrazovku, jakmile tablet nepoužíváte, snížíte tím vybíjení baterie.



V nastavení tabletu je také možno upravit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne automaticky.



## Nabíjení

Tablet se nabíjí přes MicroUSB konektor, pomocí dodané nabíječky.

## Odemčení obrazovky




Položte prst na symbol  a posuňte ho doprava na symbol odemčeného zámku (viz obr.).


## Základní ovládání

Položky na obrazovce můžete posouvat prstem. Chcete-li označit nebo vybrat položku menu, ťukněte na ni prstem. Chcete-li zvětšit či zmenšit obsah obrazovky položte na ni dva prsty jedné ruky a přiblížte je k sobě pro zmenšení nebo oddalte pro zvětšení.

## Hlavní obrazovka, ikony, tlačítka, lišty a informační panel



## Aplikace a widgety

Stiskem tlačítka  vpravo nahoře se zobrazí nabídky nainstalovaných aplikací a widgetů. Aplikace jsou programy, které můžete na tabletu spouštět. Widgety jsou speciální aplikace, které se připnou na plochu hlavní obrazovky a umožňují zobrazovat nějaké informace – např. hodiny. Je-li aplikací/widgetů více, jsou zobrazeny na více stránkách. Mezi stránkami aplikací a widgetů můžete listovat tahem prstu zleva doprava nebo obráceně. Widget připnete na hlavní obrazovku tak, že ho na několik okamžiků přidržíte prstem. Uděláte-li totéž s aplikací, připne se na plochu ikona jejího zástupce (podobně jako na PC). Aplikaci pak můžete spouštět přímo z hlavní obrazovky stiskem ikony.

## Práce s hlavní obrazovkou


Podobně jako na PC je na hlavní obrazovce zobrazena plocha, která umožňuje připnout ikony pro spouštění aplikací a widgety pro zobrazení informací. Abyste mohli připnout více ikon a widgetů má plocha více stránek. Mezi jednotlivými stránkami můžete přepínat tahem prstu vlevo nebo vpravo.

**Chcete-li ikonu/widget přesunout** na jiné místo plochy, stiskněte a přidržte ji na chvíli prstem, nepouštějte ji a přetáhněte ji jinam. Přesunete-li ji až k levému či pravému okraji obrazovky, přesune se ikona na vedlejší stránku plochy.

**Chcete-li ikonu/widget smazat z plochy**, přidržte ji prstem, dokud se nahoře uprostřed neobjeví symbol **X**. Přetažením ikony na tento symbol ji vymažete.

## Nastavení jazyka



Stiskněte tlačítko nastavení na spodní liště, a zvolte volbu **System settings**. Otevře se okno nastavení. V levé části obrazovky ťukněte na položku **Language & Input** (položky v seznamu můžete prstem posouvat nahoru a dolů). V pravé části obrazovky zvolte první položku nahoře **Language**. Otevře se seznam dostupných jazyků. Zvolte

**Čeština** nebo jiný jazyk, který potřebujete. Hotovo! Tlačítkem  se vrátíte na hlavní obrazovku. Je dobré po změně jazyka tablet vypnout a zapnout aby se nastavení projevilo ve všech aplikacích.

## Vkládání textu


Text se vkládá na virtuální klávesnici, které se objeví, když prstem ťuknete na pole pro zadání textu:




Pro vkládání čísel stiskněte tlačítko , pro přepnutí na velká písmena stiskněte tlačítko .


Chcete-li vkládat znaky s diakritikou, přidržte příslušné písmeno - například pro **á** stiskněte a přidržte písmeno **a** dokud se nezobrazí tabulka se speciálními znaky. Držte prst stále na obrazovce a přesuňte jej na znak, který chcete vložit. Pokud prst nepřesunete, vloží se znak, který je zvýrazněn.


## Připojení k počítači



Připojte tablet k počítači pomocí přiloženého USB kabelu. Po chvíli na spodní liště uvidíte symbol . Ťukněte na něj, zvolte položku USB připojeno. Nyní můžete tlačítkem Zapnout úložiště USB. Vnitřní úložiště tabletu a vložená Micro SD karta budou nyní připojeny k PC jako vyměnitelné disky. Opětovným stiskem tlačítka můžete tuto funkci vypnout a disky odpojit.


## Připojení k síti





Tablet je vybaven bezdrátovým síťovým rozhraním WiFi. Pro připojení k bezdrátové síti otevřete obrazovku nastavení (buď stiskem tlačítka nastavení na hlavní liště nebo ikonou nastavení  mezi aplikacemi) a zvolte ťuknutím položku **Bezdrátová připojení a síť - Wi-Fi**. Opakovaným ťuknutím můžete Wi-Fi rozhraní vypnout/zapnout.

V pravé části obrazovky se zobrazí seznam dostupných sítí. Ťuknutím na položku se připojíte. Pokud je síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho zadání.


## Aplikace


Seznam instalovaných aplikací se zobrazí po stisku tlačítka  vpravo nahoře na hlavní obrazovce (viz předchozí oddíl). Aplikaci spustíte tím že ťuknete prstem na její ikonu.

Chcete-li jakoukoli aplikaci dočasně zastavit a vrátit se na hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko  Na spodní liště obrazovky. Stiskem tlačítka  zobrazíte seznam spuštěných aplikací. Jednotlivé aplikace ze seznamu můžete opět aktivovat ťuknutím, pokud je chcete uzavřít a odstranit ze seznamu přejeďte přes ně prstem zleva doprava. Pomocí aplikace Google Play si můžete nainstalovat tisíce různých aplikací zdarma. Jsou však k dispozici i placené verze aplikací. Přesto je řada zajímavých aplikací předinstalována na Vašem tabletu již v základní dodávce.


## Předinstalované aplikace


### Prohlížeč www stránek





Součástí dodávky je kvalitní internetový prohlížeč. Otevřete seznam aplikací a ťukněte na ikonu . Pole pro zadání adresy stránky je v horní části obrazovky.

## Fotoaparát/Kamera




V seznamu aplikací zvolte ikonu . Objeví se obrazovka fotoaparátu.

Ťuknutím na spoušť  pořídíte snímek/video záznam.


Videokameru aktivujete ťuknutím na ikonu . Pro nastavení zvolte .

## Galerie




Zvolte v seznamu aplikací ikonu **Galerie**. Galerie je skvělý prohlížeč médií. Díky této aplikaci si bleskově uděláte přehled o médiích uložených v tabletu, či na Micro SD kartě. Můžete prohlížet videozáznamy, filmy, obrázky, či fotografie, spustit obrázkovou prezentaci atd.


## Hudba




Hudební sobory snadno přehrajete pomocí aplikace Hudba.

Zvolte  v seznamu aplikací. Můžete hudbu třídit podle různých kritérií – např. podle alba, interpreta, skladeb a dalších...


## Kalendář



Už nikdy nemusíte zapomenout na schůzku! V tabletu máte


k dispozici jednoduchý kalendář. Zvolte  v seznamu aplikací. Můžete přepínat mezi zobrazením jednotlivých dnů, týdnů, měsíců či seznamu připomínek-agendy.

## Kalkulačka



K dispozici máte v seznamu aplikací i jednoduchou kalkulačku.


## Správce souborů



Soubory na interním úložišti i Micro SD kartě hravě zvládnete organizovat předinstalovaným správcem souborů. Zvolte v seznamu aplikací ikonu **File manager**.

## Systémová nastavení

Váš tablet umožňuje nastavení řady parametrů a funkcí. V úvodní kapitole jsme již probrali nastavení jazyka a také nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi. Nyní si přiblížíme některá další nastavení.

Obrazovku nastavení můžete zobrazit dvěma způsoby: buď zvolte v seznamu aplikací ikonu **Nastavení**  nebo na hlavní obrazovce ťukněte na tlačítko nastavení na spodní liště a zvolte položku **Systémová nastavení**:



V levé části obrazovky je seznam parametrů k nastavení. Vyberete-li některou položku ze seznamu ťuknutím, je možné v pravé části obrazovky parametry měnit.

## Zvuk

Zde můžete nastavovat hlasitost a zvuky pro různé události apod.

## Obraz

Nastavení vlastností zobrazení: Tapeta, jas, otáčení obrazovky, dobu nečinnosti pro automatické vypnutí obrazovky a přechod do režimu spánku, velikost písma a další.

Pokud máte problémy se zobrazením některých her, zkuste experimentovat a zapnout/vypnout některou z voleb: **Accelerometer coordinate** systém a **Screen adaptation**.

## Aplikace

Umožňuje zobrazit přehled o instalovaných aplikacích, zjistit kolik paměti zabírají v úložišti, popř. vynutit jejich zastavení, odinstalování nebo přesunutí do jiného úložiště (např. na MicroSD kartu).

## Datum a čas

Nastavení data a času a parametrů pro jejich případné automatické nastavení pomocí internetu.

## Možnosti pro vývojáře – zapnutí akcelerace zobrazení

Zde je možno nastavit řadu speciálních nastavení pro vývojáře – pokud nejste specialista raději nastavení neměňte.

Zajímavou funkcí je však položka **Vykreslování pomocí GPU**, která může podstatně zvýšit rychlost a plynulost zobrazení animací při práci s tabletem. Bohužel se to však může projevit zvýšenou spotřebou energie a snížením výdrže baterie. Pokud máte problémy se zobrazením některých aplikací, zkuste tuto funkci vypnout.

## Bezpečnost a ekologie

- Zacházejte s přístrojem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Příklad nevhazujte do ohně ani nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte přístroj a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy přístroj ani příslušenství nerozebírejte.
- Příklad nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání přístroje neovlivňuje jejich činnost.
- Příklad přístroj může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- V letadle přístroj vždy zcela vypněte.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte přístroj popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s přístrojem hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, když řídíte vozidlo.

## Použitá elektrozařízení




Příklad přístroj je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.  
**Vysloužilý přístroj nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí



být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie

**Tento přístroj obsahuje vestavěnou baterii. Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního**

 **odpadu!!!** Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Přístroj nerozebírejte a odevzdejte jej na příslušném sběrném místě, kde zajistí vyjmutí baterie a její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.. **Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

## Prohlášení o shodě

Č.13/02/15


Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek: Tablet PC  
Obchodní označení: ALIGATOR T750  
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je tablet PC a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy: EN 60950, ETSI EN 301 489, ETSI EN 300 440.

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 13

Vystaveno V Praze, dne 15.2.2013:

  
.....  
ADART COMPUTERS s.r.o.

## Technické specifikace

Procesor	Infotmic iMAPx820 DUAL CORE 2x 1GHz + 2x 3D grafický akcelerátor
Displej	7", kapacitní, multitouch, 1024x600
Paměť RAM	DDR3 1024MB
Paměť pro soubory a aplikace	až 64GB ( <b>8 GB interní</b> + pam. karta MicroSD)
Paměťová karta	MicroSD, max. 64 GB
Konektory	Micro USB OTG 2.0, Jack 3,5mm pro Sluchátka
Možnost připojení USB periférií	ANO
Podpora 3G	ANO - externí, podporuje připojení většiny běžných USB modemů dodávaných u nás, např. Huawei a další
OS	Android 4.1, vícejazyčná verze vč. Češtiny
Podporované formáty médií	<b>Video:</b> HD 1080P, WMV,MKV, MOV,AVI,RM/RMVB,MPEG-2/4, <b>Audio:</b> MP3,WMA,3GP,AAC,FLAC,WAV.OGG, <b>Ebook:</b> PDF, TXT, etc
Webkamera	ANO, VGA snímač
Senzor náklonu/otočení (G-senzor)	ANO
Automatické otáčení obrazovky	ANO
Vestavěný mikrofón	ANO
Vestavěný reproduktor	ANO
Připojení k internetu	Wi-Fi, 802.11 B/G/N
Baterie	Li-Pol, 2500 mAh
Možnosti nabíjení	Pomocí konektoru MicroUSB
Rozměry	190 x 110 x 8 mm
Obsah balení	Tablet, nabíječka, USB kabel, redukce USB/Micro USB, český návod k použití.

Změny návodu, operačního systému a programového vybavení přístroje vyhrazeny.

Více informací naleznete na našich stránkách [www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora).